

Bruksanvisning – Kranfilter XL

Kranfilter XL ansluts till köksblandaren utan verktyg och ger filtrerat dricksvatten genom ett keramiskt 0,1-mikronsfilter och en pressad aktiv kolstav. Läs hela anvisningen innan du installerar filtret och spara den.

I förpackningen och tekniska data

- Filterhus i rostfritt stål med bottenplatta och svanhalskran
- Filterpatron (keramiskt 0,1-mikronsfilter med aktiv kolstav), monterad i filterhuset
- Omkopplingsventil som skruvas på köksblandaren
- Slang mellan omkopplingsventilen och filtret
- Grön skurdyna och sandpapper för rengöring av filterpatronen

Material	Rostfritt stål 304
Filtrering	Keramiskt filter 0,1 mikron + pressad aktiv kolstav
Flöde	Ca 5,5 liter per minut
Vattentryck	1–6,9 bar (100–689 kPa)
Vattentemperatur	5–38 °C, endast kallvatten
Filterpatronens livslängd	6–12 månader eller ca 30 000 liter
Ström och spillvatten	Ingen ström, inget spillvatten

Installation steg för steg

Installationen tar cirka 10 minuter och kräver inga verktyg. Filtret passar köksblandare där strålsamlaren (perlatorn) i kranmunstycket går att skruva av.

- 1 Stäng av vattnet och skruva av strålsamlaren längst ut på kranmunstycket. Spara den om du vill återställa kranen senare.
- 2 Kontrollera att packningen sitter i omkopplingsventilen. Skruva fast ventilen på kranmunstycket för hand tills den sitter stadigt. Dra inte åt med verktyg.
- 3 Tryck fast slangens ena ände på omkopplingsventilens utlopp och den andra på inloppet vid filtrets bottenplatta.
- 4 Ställ filtret på en plan och stadig yta bredvid diskhon, så att svanhalskranen når över hon. Slangen ska inte vara sträckt eller vikt.
- 5 Kontrollera att filterhuset är ordentligt fastskruvat i bottenplattan.
- 6 Öppna kallvattnet och vrid omkopplingsventilen till filtrerat läge. Låt vattnet rinna genom filtret tills det är klart, cirka 5–10 minuter, innan du dricker det. De första liternas vatten kan vara gråaktigt av kolpartiklar från den nya patronen, det är helt normalt.
- 7 Kontrollera att inget läcker vid kranen, slangen och filterhuset. Klart att använda.

Användning

- **Filtrerat vatten:** vrid ventilen till filterläget. Vattnet kommer ur svanhalskranen på filtret. Använd det till dricksvatten, kaffe, te och matlagning.
- **Ofiltrerat vatten:** vrid tillbaka ventilen. Vattnet kommer ur kökskranen som vanligt, till exempel för disk. Det sparar filterpatronen.
- **Efter uppehåll:** har filtret inte använts på några dagar, låt vattnet rinna i 1–2 minuter. Efter längre uppehåll, till exempel semester, spola i 5 minuter.

Rengöring och byte av filterpatron

Den keramiska ytan går att rengöra flera gånger, vilket gör att patronen håller längre. Rengör den när flödet från svanhalskranen blir märkbart lägre.

- 1 Stäng av vattnet och skruva av filterhuset från bottenplattan.
- 2 Ta ut filterpatronen.
- 3 Skölj den keramiska ytan under rinnande kallt vatten och skrubba med den medföljande gröna skurdynan tills ytan är ljus igen. Använd inga rengöringsmedel. Kommer flödet inte tillbaka efter skrubbing, slipa ytan lätt och jämnt runt om med det medföljande sandpappret, bara tills det missfärgade lagret är borta. Varje slipning tar bort lite keramik, så slipa varsamt och bara vid behov. En gulbrun yta är normal och visar att filtret har fångat upp partiklar.
- 4 Sätt tillbaka patronen, kontrollera att O-ringen ligger på plats och skruva fast filterhuset.
- 5 Spola filtret i 1–2 minuter innan du dricker vattnet.

Byte av filterpatron: byt var 6–12 månad beroende på vattenkvalitet och förbrukning, eller efter cirka 30 000 liter. Byt tidigare om flödet inte kommer tillbaka efter rengöring, eller om smak och lukt från kranvattnet börjar komma tillbaka. Den nya patronen spolas i 5–10 minuter innan användning. Ny filterpatron finns på vattenrenare.se.

Viktigt att tänka på

- Anslut filtret till kommunalt dricksvatten. Har du egen brunn, låt analysera vattnet först.
- Filtrera bara kallvatten. Varmare vatten än 38 °C skadar kolstaven.
- Följ alltid kommunens råd om du får en kokningsrekommendation.
- Skydda filtret mot frost. Frusen patron kan spricka.
- Mineraler som kalcium och magnesium passerar filtret, så vattnets hårdhet påverkas inte.

Felsökning

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Det läcker vid kranen	Packningen saknas eller ventilen sitter snett	Skruva av ventilen, lägg packningen rätt och skruva fast den för hand
Det läcker vid filterhuset	O-ringen ligger fel eller huset är inte fastskruvat	Skruva av huset, lägg O-ringen rätt och skruva fast igen
Inget vatten ur svanhalskranen	Ventilen står i fel läge eller slangen är vikt	Vrid ventilen till filterläget och räta ut slangen
Lågt flöde	Den keramiska ytan är igensatt	Skrubba patronen med skurdynan, slipa lätt vid behov. Kommer flödet inte tillbaka, byt patron
Grått vatten från ny patron	Kolpartiklar från tillverkningen	Spola tills vattnet är klart, 5–10 minuter
Smak eller lukt kommer tillbaka	Kolstaven är förbrukad	Byt filterpatron

Garanti och kontakt

Du har 30 dagars öppet köp: är du inte nöjd får du pengarna tillbaka. Utöver det gäller tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Filterpatronen är en förbrukningsvara och omfattas inte av reklamationsrätten för normalt slitage.

GR Invest IT AB (vattenrenare.se), Snapparp 5, 312 91 Laholm · info@vattenrenare.se · 076-340 10 99